



Entnahmeprotokoll Schimmeltest  
Abstrichbesteck / Materialentnahme

Objekt: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bauherr: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Datum der Entnahme

■ ■ ■ ■ ■ ■

Teilnehmer der Probenentnahme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





## Anleitung zur Probenentnahme

### Abstrichbesteck:

1. Bitte beschriften Sie das Etikett auf der Kunststoffverpackung des Abstrichbestecks mit einem Permanent-Marker (mit dünner Spitze). Erforderlich sind folgende Angaben: Proben Nr. / N° und gewünschter Test / AP od. SA
2. Entfernen Sie die Schutzkappe am Röhrchen. Das sterile Abstrichbesteck/Wattestäbchen ist am Deckel befestigt. **Achtung! Das Abstrichbesteck nur am Deckel festhalten**
3. Nehmen Sie die eine Probe mit dem Abstrichbesteck. Hierfür streichen Sie die wattierte Spitze mehrfach mit drehender Bewegung über die Oberfläche / den Befall. Bitte beschränken Sie den Abstrich auf wenige cm<sup>2</sup>.
4. Stecken Sie anschließend das Abstrichbesteck in das Röhrchen und drücken die Schutzkappe fest an. Die Probe ist Versandfertig.

Der Laborschnelltest wird ausschließlich mit den von Firma BauWerke - Sven Dröhne angebotenen Abstrichbestecken ausgeführt.

### Materialprobe / Feststoffprobe:

Benötigte Materialmenge: 2 bis 3 Gramm bzw. gefülltes Gefäß (2ml)

1. Bitte beschriften Sie das Kunststoffgefäß mit einem Permanent-Marker (mit dünner Spitze). Erforderlich sind folgende Angaben: Proben Nr. und gewünschter Test / AP od. SA
2. Öffnen Sie das Gefäß vor der Probenentnahme
3. Mineralische Oberflächen: Kratzen Sie etwas Material mit einem vorher desinfizierten und trockenem geeigneten Werkzeug (z.B. Messerspitze) ab.  
Tapete, Papier etc.: Schneiden Sie etwas Material aus der Oberfläche bzw. trennen Sie die benötigte Menge ab. Das Werkzeug muss ebenso vorab desinfiziert werden.
4. Befüllen Sie vorsichtig das Gefäß und verschließen es danach. Die Probe ist Versandfertig.

**Achtung! Das Werkzeug muss vor jeder Beprobung desinfiziert werden.**

Der Laborschnelltest wird ausschließlich mit den von Firma BauWerke - Sven Dröhne angebotenen Probengefäße ausgeführt.